SETUP:

Un setup contient une souris, un clavier, un écran (ou deux), un docking (station d'accueil), un pc portable (T-14, P-15) ou fixe (m920q)

Préparation du pc:

PC T-14:

Il faut installer l'image sur le pc grâce à une clé USB Le nom du pc doit comporter 6 lettre max du nom + la première lettre du prénom

Après avoir imager il faut se connecter en administrateur pour faire le changement de langue et les Install de contrôle manager et chrome Si teams ou shore tel n'est pas installé après avoir redémarrer le pc il faut regarder dans le software et vérifier s'il s'Install

PC P-15:

Il faut ajouter 16 Go de ram avant de commencer à imagée le pc. Lors du démarrage du pc il faut le refermer à cause des ram ajouter puis le rouvrir quelque seconde après

M920Q:

Il faut brancher le pc fixe au kvm pour avoir besoin d'un seul écran pour 4 pc (ne pas oublier de brancher USB pour le clavier et la souris) ATTENTION à brancher l'alimentation uniquement quand on est prêt à appuyer sur f12 car le pc se démarre directement après le branchement Ensuite la procédure est la même

Après avoir installé le pc il faut ajouter :

Configuration Outlook:

Adresse Meritor → Sign in

Lecteur disque:

- U:\\ste-files1.europe.axletech.com\sfusers\client
- S:\\ste-files1.europe.axletech.com\s_share
- G:\\ste-files1.europe.axletech.com\g_apps
- H:\\stefs100\users\nomutilisateur (le lecteur perso est potentiellement pas créé)
- P:\\ste-files1.europe.axletech.com\users\nomutilisateur

Ajouter le Vpn:

Internet exploreur → https://sslvpn.meritor.com

Dans pulsecure cliquer sur + puis eussl et l'adresse du serveur 10.0.226.18 ou stevoip100 sur un pc Meritor

Changer de langue :

control panel → langue → français

Connexion shore Tel:

Afficher les options avancer → Utiliser les informations d'identification réseau ou exchange → serveur : 10.0.226.18

<u>Installation GOOGLE chrome :</u>

Software center → Install chrome

Installation configuration manager:

Action → run know

Configurer l'imprimante sur le pc:

explorateur de fichier → //steapps4.europe.axletech.com → badge

Bureau à distance :

Ste - «numéro de série» .europe.axletech.com → outil d'administration (sur l'ancien pc) → donner l'autorisation de se connecter à l'ancien pc avec le nouveau Pensez à enlever le par feu sophos

Les Erreurs courante :

- L'utilisateur n'est pas dans le groupe wifi (mais le pc oui donc l'utilisateur peut se connecter mais pas avoir accès aux réseaux une fois connecter)
- L'utilisateur ne possède pas de répertoire H sur le serveur Meritor